




















**Fixation façade  
avec charnières**
**Ouverture tirant droit**
**Fixation 1 façade  
sur les 2 paniers**
**Ouverture tirant droit**
**Fixation 2 façades  
sur les 2 paniers**
**Ouverture tirant droit****C (x2)****D (x1)****Réf. 16277003****N (x2)****O (x2)    P (x2)****Q (x2)    R (x2)****T (x16)    U (x10)**




1





Avant d'installer votre accessoire, assemblez  
votre caisson d'angle à l'aide la notice CB3.0




2




**3****4**

**Fixation façade  
avec charnières**




**5**

**Fixation 1 façade  
sur les 2 paniers**




**6**

**Fixation 2 façades  
sur les 2 paniers**




**6**



**5**




**2**






Desserrer/serrer pour ajuster la porte horizontalement





Desserrer, bouger, puis serrer pour ajuster la hauteur de la porte




Desserrer, bouger, puis serrer pour ajuster l'écart porte/caisson






**Fixation façade  
avec charnières**




Ouverture tirant droit

**Fixation 1 façade  
sur les 2 paniers**



Ouverture tirant droit

**Fixation 2 façades  
sur les 2 paniers**



Ouverture tirant droit



**27**

**10**


**18**







**10**

**x8**




**Y**



**11****x4****12**


**13**





**x4**









**14**


**x2**



**15****16**


**17****1****x4****2****3**

**Fixation 1 façade  
sur les 2 paniers**








Ouverture tirant droit

**Fixation 2 façades  
sur les 2 paniers**




Ouverture tirant droit

**27****18**


**18****x8****19**



**20**



















**21**





**x4**





**24****1****x2****2****3****25****1****x2****2****3**

**26****x2****27****1**



#	L	Code
1		S8D45800-71
40		A2GRMDF0574
2	50	A2GRMDF0559
	60	A2GRMDF0569
40		S6D70209-SH
3	50	S6D70213-SH
	60	S6D70215-SH
4		S7D70200-71
5		S7D70200-71
6		A2BRICH0010
7		S8D70000-I1
8		S8D70000-B2
9		A2CVITE0090
10		S8D70000-C2
	40	R700S09D01
11	50	R700S13D01
	60	R700S15D01
12		A2CVITE0024
13		A2CVITE0246
14		S7D70200-71
15		A2CVITE0139
16		S6D00K01-01
17		S7D70200-71
18		S6D70000-08
19		A2CVITE0084
20		S6Z700D0-B1
21		A2CVITE0243
22		A2CVITE0011
23		S6D700D0-C1
24		S8D700D0-01
25		S6Z700S0-B1
26		S6D700S0-C1
27		S8D700S0-01
28		S6D7000A-B1

**ATTENTION**

**FR** - Numéro de contrôle à nous fournir impérativement en cas de réclamation avec une copie de la facture.

**EN** - For any claim, it is mandatory to send us the **control number** along with the copy of the purchase document.

**IT** - Numero di controllo da fornire obbligatoriamente in caso di reclamo unitamente alla copia del documento di acquisto.

**ES** - Número de control a enviarnos imperativamente en caso de reclamación con una copia de la factura.

## NOTES

## NOTES

## NOTES