NOTICE DE MONTAGE DU BLOC PRISE RECTANGULAIRE A ENCASTRER (2 PRISES + 2 USB)
AE-PBU2GU-10 / AE-PBU2GU-20 / AE-PBU2GU-51



COMPOSITION DU KIT

Teleblock, 2 x prise de terre, 2 prises USB, câble d'alimentation avec fiche

ETAPES DE MONTAGE

Figure 1

1. Dévisser les 2 vis indiquées
(voir la figure 1)



2. A l'aide d'un outil adapté, effectuer une découpe d'encastrement de la dimension suivante: **251mm X 110mm**

Figure 2

3. Sortir 3 vis et le profil métallique (voir la figure),
ensuite sortir le cadre plastique dans lequel on fixe les prises.
(voir la figure)



Figure 3

4. Fixer les prises dans le cadre en plastique.
Première étape: mettre dans le cadre la partie supérieure ou inférieure de la prise
Deuxième étape : serrez le cadre et la prise de manier que les éléments s'adaptent bien les uns aux autres, comme le montre la figure
(voir la figure 3)



Figure 4

5. Mettre le cadre en plastique avec des prises dans la partie métallique, mettre le profil métallique et dévisser les vis.
(voir la figure 4)



CE EMC (2004/108/EC) et LVD (2006/95/EC) directives
Nos produits sont fabriqués pour satisfaire aux exigences des directives suivantes et des réglementations nationales mettant en œuvre les directives:
Compatibilité électromagnétique EMC 2004/108/EC. Basse tension LVD 2006/95/EC.
La directive s'applique aux équipements électriques conçus pour une utilisation avec une tension nominale comprise entre 50VAC et 75VDC et 1500VDC.
WEEE directive 2002/96/EC
Informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (2002/96 / CE) et aux futures dispositions.
En veillant à ce que ces produits soient éliminés correctement. Vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui, autrement, pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit.
Le symbole sur ce produit ou sur le document l'accompagnant indique que cet appareil ne peut être considéré comme un consommable domestique.
Il devrait être remis au point de collecte spécifique aux équipements électriques ou électroniques usés à des fins de recyclage.
Pour plus d'informations à propos du recyclage de ce produit, merci de contacter les autorités locales compétentes, votre service local de déchets domestiques ou le magasin dans lequel ce produit a été acheté.