



2 Raccorder le bec au corps du mitigeur à l'aide de raccords, tube multicouche ou flexible (non fournis)

