


COMPACT




Instruction de montage Assembly instructions



wirquin
PRO



Nomenclature des pièces Parts list



| N° | QT | Désignation/ Désignation |
|----|----|---|
| A | 1 | Robinet flotteur / <i>Float valve</i> |
| B | 1 | Mecanisme double chasse à cable / <i>Dual-flush cable-operated mechanism</i> |
| C | 1 | Pipe coudée / <i>Elbow pipe</i> |
| D | 1 | Bride / <i>Flange</i> |
| E | 6 | Goujons / <i>Studs</i> |
| F | 1 | Manchon d'évacuation / <i>Waste sleeve</i> |
| G | 1 | Manchette / <i>Sliding sleeve</i> |
| H | 2 | Joint de cuvette / <i>Pan seal</i> |
| I | 2 | Crochet support de plaque de commande / <i>Flush plate support hook</i> |
| J | 1 | Support de plaque de commande / <i>Flush plate support</i> |
| K | 1 | Support commande à cable / <i>Cable-operated flush support</i> |
| L | 1 | Plaque de commande (<i>livrée séparément</i>) / <i>Flush plate (delivered separately)</i> |
| M | 2 | Patte de fixation murale / <i>Wall mounting bracket</i> |
| N | 2 | Cheville plastique / <i>Plastic plug</i> |
| O | 2 | Tire-fond / <i>Lag screw</i> |
| P | 2 | Rondelle Ø8 / <i>Washer Ø8</i> |
| Q | 6 | Ecrou M8 / <i>Nut M8</i> |
| R | 2 | Tige filetée murale M8 L200mm / <i>Wall threaded rod M8 L200mm</i> |
| S | 2 | Tige filetée support de cuvette M12 L230mm / <i>Pan support threaded rod M12 L230mm</i> |
| T | 2 | Rondelle Ø12 / <i>Washer Ø12</i> |
| U | 6 | Ecrou M12 / <i>Nut M12</i> |
| V | 2 | Centreur cuvette / <i>Pan centring piece</i> |
| W | 2 | Cache écrou / <i>Nut cover</i> |
| X | 1 | Robinet d'arrêt / <i>Water valve</i> |
| Y | 2 | Cache trou (voir figure 1) / <i>Cover hole (see figure 1)</i> |
| Z | 1 | Rondelle mousse / <i>Washer</i> |
| A | 1 | Tunnel gabarit de plaque de commande / <i>Flush plate template tunnel</i> |
| B | 1 | Obturateur pipe et tube / <i>Pipe and tube plug</i> |
| C | 2 | Protection tiges filetées / <i>Protection for threaded rods</i> |

1

Réglage de pose du bâti support Adjustment of the support frame installation

1 - Positionner le bâti en fonction de la canalisation, positionner la pipe **C** dans le colier si besoin,


2 - Réaliser le réglage en hauteur en fonction de la ligne de 1 mètre indiquée sur la structure du Bati (voir Zoom), ou en fonction de la hauteur finale souhaitée,

3 - Une fois le réglage terminé, bloquer les vis hexagonales **1**.

1 - Position the frame in line with the pipework, position the pipe in the collar if required,


2 - Adjust the height according to the 1-metre line (see Zoom) or according to the desired height,

3 - Once the adjustment is completed, lock the hexagonal head screws **1**.





2

Raccordement à l'évacuation Connection to drainage system



- 1 - Découper et ébavurer la pipe **C** si nécessaire,
- 2 - Déposer de la colle PVC sur le pourtour en contact avec la sortie d'évacuation,
- 3 - Clipser le collier **D** à la pipe.




- 1 - Cut and deburr the pipe **C** if required,
- 2 - Apply PVC adhesive around the edge in contact with the drain outlet,
- 3 - Clip the collar **D** to the pipe.



3


Fixation du bâti support Securing the support frame

- 1 - Réaliser le perçage pour les fixations des pieds,
2 - Insérer les gougeons à frapper **E** et les serrer avec une clé,
3 - Positionner les équerres murales et les fixer au mur. découper la tige si besoin (voir zoom ci-dessous).
- 1 - Drill the hole for the feet mountings,
2 - Insert the drive studs **E** and tighten them with a wrench,
3 - Position the wall brackets and fix them to the wall. Cut the rod if required.



4

Raccordement en eau Water connection




1 - Découper le bouchon du couvercle suivant le besoin (haut ou latéral). (Figure 1)

2 - Fixer le robinet d'arrêt X au robinet flotteur A puis raccorder en alimentation d'eau (Figure 2) en positionnant la rondelle mousse Z


1 - Cut the lid cup according to needs (top or side) (Figure 1)

2 - Fix the stop cock X to the float valve A then connect the water supply (Figure 2) by positioning the foam washer Z

1




2





5

Réglage de positionnement de la cuvette

Adjustment of the pan position




- 1 - Insérer 2 écrous **U** dans les logements de la bride (figure **1**),
 - 2 - Visser un écrou **U** sur chacune des tiges filetées **S**,
 - 3 - Les visser ensuite sur le bâti (figure **2**),
 - 4 - Régler la longueur de dépassement en additionnant l'épaisseur de l'habillage (cloison + finition) **I1** + la profondeur du trou de fixation de la cuvette **I2** et ajouter 20mm,
 - 5 - Serrer les écrous.
- 1 - Insert 2 nuts **U** in compartment flange (figure **1**),
 2 - Screw a nut **U** on to each threaded rod **S**,
 3 - Then screw them on to the frame (figure **2**),
 4 - Adjust their extruding length by adding the casing thickness (wall + finish) **I1** + the depth of the pan securing hole **I2** and add 20mm,
 5 - Tighten the nuts.





6

Habillage Casing



- 1 - Avant la réalisation de l'habillage, positionner les protections **B C**,
- 2 - Clipper le tunnel Gabarit **A** au couvercle du réservoir (figure **1**),
3 - Réaliser l'habillage (figure **2**).

- 1 - Before assembling the casing, position the protective devices **B C**,
- 2 - Clip the tunnel template **A** to the cistern cover (figure **1**),
3 - Assemble the casing (figure **2**).




*: ou 230 mm suivant le modèle de cuvette / or 230 mm depending on the model of the pan


7

Fixation de la cuvette








Attachment of the pan



- 1 - Retirer les protections **B** et **C**,
- 2 - Positionner le manchon **F** et la manchette **G** avec le joint **H** dans le bâti , puis à l'aide d'une règle, tracé les repères d'épaisseur de mur (figure **1** et **2**).
- 3 - Positionner le manchon **F** et la manchette **G** avec le joint **H** dans la cuvette , puis à l'aide d'une règle, tracé les repères d'épaisseur de cuvette (figure **3** et **4**).
- 4 - Mesurer l'espace entre vos repères L et L' + 3mm, et le reporter sur le bout du manchon et de la manchette afin de tracer le repère de coupe. Couper et ébavurer (figure **5**)
- 5 - Fixer la manchette **G** avec les 2 joints **H** sur le bâti (figure **6**). fixer le manchon **F** sur la cuvette et fixer la cuvette avec les visseries **T U V** et **W** (figure **7** et **8**).




- 1 - Remove the protections **B** and **C**,
- 2 - Position the waste sleeve **F** and the sliding sleeve **G** with the pan seal **H** in the frame, then using a ruler, trace the markers for the wall thickness (figure **1** et **2**).
- 3 - Position the waste sleeve **F** and the sliding sleeve **G** with the pan seal **H** in the pan, then using a ruler, trace the markers for the pan thickness (figure **3** et **4**).
- 4 - Measure the distance between your markers L and L + 3mm, and transfer it onto the end of the waste sleeve and the sliding sleeve in order to trace the marker for cutting. Cut and deburr (figure **5**)
- 5 - Fix the sliding sleeve **G** with the 2 pan seals **H** on the frame. Fix the waste sleeve on the pan and fix the pan with the screws and washers **T U V** and **W** (figure **7** et **8**).



8

Fixation de la plaque de commande Attachment of the flush plate



1




- 1 - Retirer le tunnel gabarit **A**, en tirant horizontalement
- 2 - Ouvrir le robinet d'eau (figure **1**),
- 3 - Insérer le support de plaque **J** dans l'emplacement de la plaque de commande et fixer le à l'aide des crochets support **I** (figure **2** et **3**) en respectant le sens de montage (sens des triangles en rouge sur la figure **2**), le support doit se verrouiller sur l'épaisseur de l'habillage.

1 - Remove the tunnel template **A**, by pulling horizontally,
2 - Open the water valve (figure **1**),


3 - Insert the plate support **J** in the flush plate position and secure it with support hooks **I** (figure **2** and **3**) in the correct mounting direction (orientation of the red triangles on figure **2**), the support must be locked onto the thickness of the casing.



2




3



9

Fixation de la plaque de commande

Attachment of the flush plate



- 1 - Clipper le câble du mécanisme au support de commande **K** en tirant horizontalement (figure **1**),
- 2 - Clipper le support de commande **K** dans le support de plaque **J** (figure **2**),
- 3 - Installer la plaque de commande **L** en l'inclinant contre le cadre en poussant vers le haut (action **1** de la figure **3**) puis rebasculer la plaque sur la partie haute du cadre (action **2** de la figure **3**).

- 1 - Clip the mechanism cable to the control support **K** by pulling horizontally (figure **1**),
- 2 - Clip the control support **K** in the plate support **J** (figure **2**),
- 3 - Install the flush plate **L** by tilting it against the frame while pushing upwards (action **1** of figure **3**) and tilt it back onto the top part of the frame (action **2** on figure **3**).

